



Wilaplat Zubehör

Leitsilberlack

Artikel Nr.: 3060300102

Beschreibung

Leitsilberlack eignet sich sehr gut für die Galvanoplastik. Der Lack trocknet fest und ist wasserunlöslich, zudem besitzt er eine hohe mechanische Festigkeit. Mit einem Pinselstrich Leitsilberlack werden alle Materialien (Kunststoff, Holz usw.) elektrisch leitfähig.

Verarbeitung

Die Ware muss vor dem Aufpinseln von Leitsilberlack fettfrei und sauber sein. Wir empfehlen, **vorher** mit Alkohol oder Ultraschall zu entfetten. Nachdem der Lack aufgetragen ist, sollten zu lange Entfettungszeiten vermieden werden, ebenso wie Beanspruchungen durch Ultraschall oder die elektrolytische Entfettung.

Der Lack kann je nach Bedarf vor Gebrauch mit unserem Leitlack-Verdünner verdünnt werden. Der Grad der Verdünnung richtet sich nach der Verarbeitungsart und sollte ggf. in einem Vorversuch ermittelt werden.

Trocknung

Lufttrocknend

Staub- und griff trocken: mind. 15-20 Minuten, besser ca. 60 Minuten

Lagerfähigkeit

Vor Frost schützen. Verarbeitung über + 5 Grad Celsius

Achtung!

Chemikalien und Materialien für die Galvanotechnik sind teilweise ätzend oder giftig. Beim Gebrauch, bei der Lagerung, beim Transport und der Entsorgung sind deshalb die einschlägigen Vorschriften zu beachten.

Weitere Angaben finden Sie in den EWG - Sicherheitsdatenblättern.