



## Stiftgalvanisiererelektrolyte

### Rhodinette Abkochentfettung

Art.-Nr. 3010400202

#### Beschreibung

Rhodinette Abkochentfettung ist ein stark alkalischer Reiniger zur intensiven Schnellreinigung von sämtlichen Edel- und Nichtedelmetalllegierungen. Er besitzt ein hohes Fettlösevermögen und gute Desoxidationseigenschaften.

#### Verarbeitung

Die zu behandelnden Teile werden in die heiße Lösung eingehängt. Bei hartnäckigen Verschmutzungen muss zusätzlich mechanisch gereinigt werden. Nach Ablauf der Tauchzeit werden die Teile entnommen und mit Wasser gut abgespült. Eine Verschleppung der Reinigungslösung in andere Bäder ist unbedingt zu vermeiden.

#### Betriebsdaten

**Temperatur** 80 - 100°C  
**Tauchzeit** 1 - 10 Minuten (Buntmetalle max. 1 - 2 min)  
**Wannenmaterial** Edelstahl

#### Lieferformen

gebrauchsfertig  
Ansatzsalz

#### Regenerierung

nicht möglich

#### Achtung!

Chemikalien und Materialien für die Galvanotechnik sind teilweise ätzend oder giftig. Beim Gebrauch, bei der Lagerung, beim Transport und der Entsorgung sind deshalb die einschlägigen Vorschriften zu beachten.

Weitere Angaben finden Sie in den EWG - Sicherheitsdatenblättern.