



Spezialbäder

Wilazid Beizsalz

Art.-Nr. 3130401103

Beschreibung

WILACID Beizsalz dient zum Ansetzen einer Beizlösung für hochkarätige Goldlegierungen. Die Lösung entfernt Flussmittelreste und Oxide, wie sie beim Löten, Glühen oder Gießen von Edelmetalllegierungen entstehen. Silberlegierungen und gering Gold enthaltende Legierungen lassen sich nur bedingt bearbeiten. Arbeitstemperatur und Expositionszeit müssen für die zu behandelnde Legierung individuell getestet werden.

Verarbeitung

Die zu behandelnden Teile werden in die temperierte Beizlösung so eingetaucht, dass alle erwünschten Oberflächen gut umspült sind. Dabei möglichst keine Metallhaken verwenden. Eine Verschleppung von WILACID in andere Bäder ist unbedingt zu vermeiden. Nach längerer Anwendungsdauer verfärbt sich die Lösung blau-grün, sie ist dann verbraucht und sollte entsorgt werden.

Betriebsdaten

Temperatur 20 - 95°C
Expositionszeit 2 - 10 Minuten (je nach Material und Verunreinigung)
pH-Wert < 1
Wannenmaterial Porzellan

Lieferformen

Ansatzsalz (100 g/250 ml Wasser)

Regenerierung

nicht möglich

Achtung!

Chemikalien und Materialien für die Galvanotechnik sind teilweise ätzend oder giftig. Beim Gebrauch, bei der Lagerung, beim Transport und der Entsorgung sind deshalb die einschlägigen Vorschriften zu beachten.

Weitere Angaben finden Sie in den EWG - Sicherheitsdatenblättern.