



Wilaplat Zubehör

Abdecklack rot

Artikel Nr.: 3140401402

Beschreibung

Abdecklack rot eignet sich zum Abdecken der Oberfläche, wenn man nur partiell galvanisieren möchte. Der Einsatz empfiehlt sich, wenn größere Flächen abgedeckt werden müssen. Abdecklack rot lässt sich sehr gut verarbeiten und ist im Allgemeinen gegenüber den galvanischen Elektrolyten sehr resistent.

Verarbeitung

Die Ware muss vor dem Abdecken mit Abdecklack fettfrei und sauber sein. Wir empfehlen, **vorher** mit Ultraschall oder elektrolytisch zu entfetten. Nachdem der Lack aufgetragen ist, sollten zu lange Entfettungszeiten vermieden werden, ebenso wie Beanspruchungen durch Ultraschall oder die elektrolytische Entfettung.

Der Lack kann je nach Bedarf vor Gebrauch mit unserem Lösungsmittel 28A (Art. Nr.: 3140401702) verdünnt werden. Der Grad der Verdünnung richtet sich nach der Verarbeitungsart und sollte ggf. in einem Vorversuch ermittelt werden. Der Lack ist verarbeitbar mit Hilfe von Pinsel, Walze oder Spritzpistole. Nach der Bearbeitung kann der Lack mit Lösungsmittel A (Art. Nr.: 3140401702) wieder entfernt werden.

Trocknung

Lufttrocknend
Staub- und griff trocken: mind. 15-20 Minuten, besser ca. 60 Minuten
Montagefest: ca. 3-4 Stunden
Durchgetrocknet: ca. 12-15 Stunden

Lagerfähigkeit

Bei kühler Lagerung in original verschlossenen Gebinden ca. 6 Monate

Achtung!

Chemikalien und Materialien für die Galvanotechnik sind teilweise ätzend oder giftig. Beim Gebrauch, bei der Lagerung, beim Transport und der Entsorgung sind deshalb die einschlägigen Vorschriften zu beachten.

Weitere Angaben finden Sie in den EWG - Sicherheitsdatenblättern.