



## Wilaplat Nachbehandlungsbäder

### Anlaufschutz Optima

Anlaufschutz für Silber- und Goldwaren

Art. Nr. 3130400802

#### Beschreibung

Optima Anlaufschutz ist ein neues Produkt, das Silber, Silberlegierungen und Goldlegierungen zuverlässig vor dem Anlaufen schützt. Damit behandelte Waren werden so in Vitrinen, Auslagen und im Lager vor dem Anlaufen geschützt. Optima Anlaufschutz ist geruchsneutral und einfach in der Handhabung.

#### Verarbeitung

Die zu behandelnden Teile werden einfach in Optima Anlaufschutz getaucht und an der Luft getrocknet. Der Trocknungsprozess kann durch Wärmebehandlung unterstützt werden, dabei ist aber die Entzündlichkeit von Optima Anlaufschutz zu berücksichtigen

#### Wichtige Vorteile

- Schnelle Trocknung
- Keine Geruchsbelästigung
- Ungiftig
- Sehr wirtschaftlich
- Biologisch abbaubar
- Einfache Handhabung

#### Lieferform

gebrauchsfertig

#### Regenerierung

nicht möglich

#### Besonderheiten

Sollte nach der Behandlung eine leichte Wolkenbildung auftreten, so können folgende Maßnahmen ergriffen werden:

- Abreiben mit weichem Tuch
- Oder die Ware erwärmen auf etwa 70°C
- Oder benutzen Sie unsere Optima Spüllösung

Diese wurde speziell zur Beseitigung einer Schleier- und Wolkenbildung entwickelt. Um diese zu entfernen, werden die behandelten und **trockenen** Teile in die auf 70-80°C erwärmte Optima Spüllösung getaucht und ca. 10sec. darin leicht bewegt. Anschließend wird die Ware wieder getrocknet.

Optima Spüllösung ist nicht brennbar, ungiftig und unterliegt keiner Kennzeichnungspflicht.

Optima Spüllösung wird gesondert auf Bestellung geliefert.

#### Achtung!

Chemikalien und Materialien für die Galvanotechnik sind teilweise ätzend oder giftig. Beim Gebrauch, bei der Lagerung, beim Transport und der Entsorgung sind deshalb die einschlägigen Vorschriften zu beachten

Weitere Angaben finden Sie in den EWG - Sicherheitsdatenblättern.