



## WILAPLAT Nachbehandlungsbäder

### Oxylen-Schnelloxid Färbebad

Art.-Nr. 3130401602

#### Beschreibung

Oxylen-Schnelloxid dient zum Schwarzfärben von Silber und Kupfer sowie den entsprechenden Legierungen. Es erzeugt einen satten blau schimmernden, schwarzen Farbton, der durch entsprechende Nachbehandlungen (Bürsten, Polieren, etc.) abgetönt oder antik erscheint.

#### Verarbeitung

Die zu behandelnden Teile werden zunächst elektrolytisch entfettet, damit beim Färben keine Fleckenbildung durch mangelhafte Benetzung entsteht. Das Färben selbst wird durch mehrmaliges, kurzes Tauchen der Ware in die unverdünnte Lösung durchgeführt. Bei schon mehrmals gebrauchter Lösung muss die Expositionszeit bis auf 60 Sekunden verlängert werden. Nach der Behandlung die Teile gut in Wasser spülen. Danach kann mit einem milden Poliermittel an der Schwabbel oder mit aufgeschwemmten Bimsmehl an einer Bürste die Oberfläche abgetönt werden.

#### Betriebsdaten

<b>Temperatur</b>	18 - 30°C
<b>pH-Wert</b>	> 10
<b>Expositionszeit</b>	5 - 15 maliges Tauchen
<b>Lagerung</b>	verschlossen, kühl und lichtgeschützt
<b>Wannenmaterial</b>	Glas, Porzellan, Kunststoff (PA, PE, PTFE, ABS)

#### Lieferformen

ab 100 ml gebrauchsfertig

#### Regenerierung

nicht möglich

#### Achtung!

Chemikalien und Materialien für die Galvanotechnik sind teilweise ätzend oder giftig. Beim Gebrauch, bei der Lagerung, beim Transport und der Entsorgung sind deshalb die einschlägigen Vorschriften zu beachten.

Weitere Angaben finden Sie in den EWG - Sicherheitsdatenblättern.