



THE ESSENTIAL PART OF YOUR SOLUTION

WILAPLAT Nachbehandlungsbäder

Pariser-Oxid Färbebad

Art.-Nr. 4040110102

Beschreibung

Pariser Oxid dient zum Schwarzfärben von Silber und Kupfer sowie den entsprechenden Legierungen. Es erzeugt einen beständigen, anthrazitfarbenen Farbton, der durch nachträgliches Bürsten oder Polieren variiert werden kann. Pariser Oxid enthält geringe Mengen Palladium.

Verarbeitung

Die zu behandelnden Teile werden zunächst elektrolytisch entfettet, damit beim Färben keine Fleckenbildung durch mangelhafte Benetzung entsteht. Das Färben selbst wird mit Hilfe eines Haarpinsels oder durch mehrmaliges Tauchen der Ware in die unverdünnte Lösung durchgeführt. Nach der Behandlung die Teile an der Luft trocknen lassen (nicht abspülen!). Danach kann mit einem milden Poliermittel an der Schwabbel oder mit aufgeschwemmten Bimsmehl an einer Bürste die Oberfläche abgetönt werden.

Pariser Oxid enthält leicht entzündliche Lösungsmittel und darf deshalb nicht erwärmt werden.

Betriebsdaten

Temperatur 18 - 25℃

Lagerung verschlossen, kühl und lichtgeschützt

Wannenmaterial Glas, Porzellan, Kunststoff (PA, PE, PTFE, ABS)

Lieferform

ab 20 ml gebrauchsfertig

Regenerierung

nicht möglich

Achtung!

Chemikalien und Materialien für die Galvanotechnik sind teilweise ätzend oder giftig. Beim Gebrauch, bei der Lagerung, beim Transport und der Entsorgung sind deshalb die einschlägigen Vorschriften zu beachten.

Weitere Angaben finden Sie in den EWG - Sicherheitsdatenblättern.