



WILAPLAT Vorbehandlungsbäder

Puro S Ultraschallreiniger

Art.-Nr. 3020400103

Beschreibung

Puro S ist ein stark alkalischer Ultraschallreiniger in Pulverform zur intensiven Schnellreinigung von sämtlichen Edel- und Nichtedelmetalllegierungen. Er besitzt ein hohes Fettlösevermögen und gute Desoxidationseigenschaften.

Verarbeitung

Die zu behandelnden Teile werden in die heiße Lösung eingehängt. Bei hartnäckigen Verschmutzungen muss zusätzlich mechanisch gereinigt werden. Nach Ablauf der Expositionszeit werden die Teile entnommen und mit Wasser gut abgespült. Eine Verschleppung der Reinigungslösung in andere Bäder ist unbedingt zu vermeiden.

Betriebsdaten

Temperatur	50 - 80°C
Expositionszeit	1 - 10 Minuten (Buntmetalle max. 1 - 2 min)
Wannenmaterial	Edelstahl
Ansatz	50-60 g/l werden in warmem Wasser gelöst

Lieferformen

Ansatzsalz

Regenerierung

nicht möglich

Achtung!

Chemikalien und Materialien für die Galvanotechnik sind teilweise ätzend oder giftig. Beim Gebrauch, bei der Lagerung, beim Transport und der Entsorgung sind deshalb die einschlägigen Vorschriften zu beachten.

Weitere Angaben finden Sie in den EWG - Sicherheitsdatenblättern.