



WILAPLAT Stiftgalvanisierbäder

Rhodinette Silberbad

Art.-Nr. 3010300102

Beschreibung

Das für das Rhodinette Stiftgalvanisiersystem konzipierte Silberbad erzeugt einen glänzenden und beständigen Niederschlag für dekorative Anwendungen. Der Elektrolyt eignet sich neben der Multicolorfertigung von Schmuckstücken bestens für Reparatur- oder Restaurierungsarbeiten.

Verarbeitung

WILAPLAT Stiftgalvanisierbäder werden in Stiftgalvanisieranlagen wie z. B. der Rhodinette 2 eingesetzt. Die Beschichtung setzt eine einwandfreie Säuberung und Entfettung der Stücke voraus. Mit der Kontaktklemme oder -platte muss das Werkstück kontaktiert sein. Nach abgeschlossenem Beschichtungsvorgang wird der Elektrolyt abgespült. Eine Verschleppung verschiedener Elektrolyte ist unbedingt zu vermeiden, deshalb sollte für jeden Elektrolyt ein eigener Griffel verwendet werden.

Betriebsdaten

Silbergehalt	3,0 g / 100 ml
Temperatur	20 – 30 °C
Einstellung Rhodinette II	1 – 3

Lieferform

gebrauchsfertig

Regenerierung

nicht erforderlich, da vollständige Metallausbeute.

Achtung!

Chemikalien und Materialien für die Galvanotechnik sind teilweise ätzend oder giftig. Beim Gebrauch, bei der Lagerung, beim Transport und der Entsorgung sind deshalb die einschlägigen Vorschriften zu beachten.

Weitere Angaben finden Sie in den EWG - Sicherheitsdatenblättern.